

## HIBAELHÁRÍTÁS ha nem tud kapcsolódni a <https://tracksolid.com/> oldalra "GT03-A" és "GT06-N"

A forgalmazótól kapott felhasználónévvel és jelszóval lépjen be!

**Ha nincs kapcsolódás,** tekintse meg az alábbi hibalehetőségeket..

<i>A készülék ellenőrzése:</i>	Győződjön meg az akkumulátor töltöttségéről.. Győződjön meg róla, hogy a SIM kártya megfelelően van elhelyezve a készülékben
<i>SIM ellenőrzése:</i>	Győződjön meg róla, hogy használatba vételkor a SIM kártya nem kér PIN kódot. Ellenkező esetben tegye azt inaktívvá egy mobiltelefonban
<i>Kérdezze le az eszköz pozícióját sms-el..</i>	A készüléknek aktív állapotban kell lennie, ahhoz hogy online felületen is láthassuk.. Küldje el a készüléknek az <b>URL#</b> parancsot és győződjön meg róla, hogy megfelelően vissza kapta-e a google map pozícióját..
<i>Küldje el a <b>GPRSSET#</b> sms parancsot</i>	Itt az adatok közt látni kell az APN beállításokat és a server kapcsolatot, valahogy így.. GPRS:ON;APN:CM NET,0,0.0.0.0,,;LBS Upload_GPSUpload_GPSWorkInterval:2,20,30; Server:1,gpsdev.tracksolid.com,21100,0;URL:http://maps.google.com/maps?q=;
<i>Ellenőrizze az APN kapcsolat beállításait.. ez függ a szolgáltatótól. Ha a szolgáltató több modellt is felkínál, nem működés esetén meg kell próbálni mindet..</i>	Állítsa be sms paranccsal az APN -t.. Telenor: <b>APN,NET#</b> vagy <b>APN,online#</b> Vodafone: <b>APN,internet.vodafone.net#</b> T-kom: <b>APN,online#</b> vagy <b>APN,internet#</b>
<i>Ellenőrizze a server kapcsolatot, így az Ön eszköze GPRS-el fog kommunikálni a gyártó szoftverével.</i>	Állítsa be sms paranccsal a server kapcsolatot.. Telefonról küldött SMS parancs: <b>Server,1,gpsdev.tracksolid.com,21100,0#</b> A nem concox gyártású verziók esetében más beállítások szükségesek
<i>Próbáljon belépni a platform-ra.. <a href="https://tracksolid.com">https://tracksolid.com</a></i>	
<a href="https://holvagunk.hu/">https://holvagunk.hu/</a>	